

# Schallsonic 600

## Bedienungsanleitung



### 1. Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist in Zugriffsnähe bereitzuhalten und bleibt auch bei Weiterverkauf des Gerätes beim Gerät. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und benutzen Sie dieses elektrische Gerät nur entsprechend den hier aufgeführten Hinweisen. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber der in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

### 2. Wichtige Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme unbedingt beachten!

Dieses Schallsonic Ultraschall-Reinigungsgerät ist ausschließlich zur Beschallung von Gegenständen und Flüssigkeiten bestimmt. Keine Reinigung von Lebewesen und Pflanzen!

Bedienung des Gerätes nur durch unterwiesenes Personal, unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung. Kinder dürfen dieses Gerät nicht bedienen.

Das Ultraschall-Reinigungsgerät darf nur mit der Netzspannung betrieben werden, die auf dem Typenschild aufgedruckt ist.

Bei Wartung und Pflege des Geräts, Verdacht auf eingedrungene Flüssigkeit, Betriebsstörungen, sowie nach Gebrauch Netzstecker ziehen.

Öffnen des Geräts nur durch autorisiertes Fachpersonal!

Brand- und Explosionsgefahr! Keinesfalls dürfen brennbare Flüssigkeiten direkt im Reinigungsbecken beschallt werden.

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr! Je nach Betriebsdauer des Gerätes können Geräteoberflächen, Reinigungsflüssigkeit, Reinigungskorb und Reinigungsgut sehr heiß werden.

Ultraschallgeräte können unter bestimmten Umständen unangenehme Hörempfindungen hervorrufen.

Verwenden Sie beim Aufenthalt im Bereich eines ohne Deckel betriebenen Ultraschallgerätes einen persönlichen Gehörschutz.

Während des Betriebs nicht in die Reinigungsflüssigkeit fassen oder ultraschallführende Teile berühren (Wanne, Korb, Reinigungsgut etc.).

Bei Schäden an Personen, Gerät oder Reinigungsgut, die durch unsachgemäße Anwendung hervorgerufen wurden, wird seitens des Herstellers keinerlei Haftung übernommen. Der Betreiber haftet für die Unterweisung des Bedienpersonals.

### 3. Inbetriebnahme

Um eine sachgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten, lesen Sie vor Gebrauch diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen vollständig und aufmerksam durch! Stellen Sie das Gerät zum Betrieb auf eine trockene und stabile Unterlage. Der Behälter sollte mit nicht mehr als 2/3 Wasser gefüllt werden. Geben Sie die entsprechende Menge Ultraschallreinigungskonzentrat aus der Serie „Cleasonic“ hinzu. Die entsprechende Dosierung entnehmen Sie bitte dem Etikett des Konzentrats.

Legen Sie die zu reinigenden Güter nicht direkt auf den Boden der Schwingwanne, dies kann zu Beschädigungen des Gerätes führen. Nutzen Sie den Kunststoff-Reinigungskorb.

Mittels Druck auf den ON/OFF Schalter kann jetzt der Reinigungsvorgang gestartet werden. Die Reinigungszeit hängt von dem Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Gegenstände ab.

Im Betätigungsfeld (1) leuchtet ein roter Punkt auf, der den Betrieb des Gerätes anzeigt. Das Gerät schaltet sich automatisch nach ca. 5 min. ab. Wenn Sie das Gerät vorher ausschalten möchten drücken Sie bitte den ON/OFF Schalter.

Nach Beendigung des Reinigungsvorganges die gereinigten Gegenstände aus der Wanne entnehmen und unter laufendem Wasser abspülen, um haften gebliebene Schmutzpartikel zu entfernen.

#### 4. Handhabung

Das Ultraschall-Reinigungsgerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Flüssigkeit in der Wanne.

Neu angesetzte Reinigungsflüssigkeit ist mit Luft gesättigt, welche die Reinigungswirkung des Ultraschalls behindert. Durch ein mehrminütiges Beschallen der Flüssigkeit vor dem Reinigungsvorgang können diese mikroskopischen Lufteinschlüsse aus der Flüssigkeit eliminiert werden.

Nach Beendigung des Reinigungsvorganges (oder mehrerer Reinigungsvorgänge) wird empfohlen, die Wanne zu entleeren und mit einem Tuch trocken zu reiben. Bitte darauf achten, dass durch die Lüftungsschlitze im Boden des Gerätes kein Wasser in das Gehäuse eindringt.

#### 5. Wartung

Überprüfen Sie regelmässig den augenscheinlichen Zustand des Gerätes. Achten Sie z.B. auf sichtbare Beschädigungen an Gehäuse oder Netzkabel.

Setzen Sie das Gerät ausser Betrieb, wenn es Beschädigungen aufweist. Ziehen Sie den Netzstecker.

**Eine Reparatur des Gerätes darf nur durch eine geschulte Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren und Vorschriften vertraut ist.**

#### 6. Empfohlene Reinigungspräparate



#### 7. Technische Daten

Inhalt (L):	0,6
Wannen-Innenmaße (mm) :	165 x 85 x 45 mm (LxBxH)
Stromversorgung (V):	230/50Hz
Schutzklasse:	IP20
Leistungsaufnahme (ca.):	30 W bei 42kHz
Timer:	5 Minuten

Technische Änderungen vorbehalten!

#### 8. Gewährleistung

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten – ab Kaufdatum. Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und / oder Herstellungsfehlern auftreten, werden kostenfrei behoben, entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung.

Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen.

Die Gewährleistung entfällt beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage von Seiten Dritter ohne unsere vorherige Zustimmung. Die Gewährleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung.

Bei Erbringung einer Gewährleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. Für nicht gerechtfertigte Reklamationen, z.B. Installations- bzw. Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren.

Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte, unabhängig vom Fachhandel frankiert direkt an die Schalltec GmbH. Unfreie Sendungen können leider aus logistischen Gründen nicht angenommen werden.